Manuel d'utilisation

Système d'aspiration d'air VWR®

UE cat. No 181-0658 Système d'aspiration d'air 4L
181-0659 Système d'aspiration d'air 2L

Fabriqué en Chine



Consignes de sécurité

Suivez les instructions ci-dessous et lisez ce manuel dans son intégralité pour garantir une utilisation sûre de l'unité.
Le Fabricant recommande d'observer les directives suivantes pour l'utilisation de l'appareil :

- L'intérieur de l'appareil est une zone à haute tension. Des précautions adéquates doivent être prises et l'appareil ne doit être manipulé que par du personnel qualifié.
- Ne démontez pas l'appareil.
- Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation secteur avant d'effectuer toute opération de maintenance ou de remplacer les fusibles.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé, en particulier si le câble d'alimentation secteur est endommagé ou bien défectueux.
- Les réparations ne peuvent être effectuées que par des techniciens de maintenance du bureau VWR local ou des partenaires d'entretien habilités.
- L'appareil doit être raccordé à une prise de courant équipée d'une mise à la terre.
- Si cet équipement est utilisé d'une autre manière que celle spécifiée par le fabricant, la protection assurée peut être réduite.
- Ne laissez aucun liquide pénétrer dans l'unité de commande de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans une zone dangereuse ou dans un environnement présentant un risque d'explosion.

Opération (Fonctionnement)

1) Assurez-vous que toutes les pièces sont bien positionnées.

2) Assurez-vous que la valve de dissipation est bien fermée.

3) Mettez l'appareil sous tension.

4) Tournez le régulateur de vide dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le niveau de vide, l'indicateur de niveau de vide s'allume alors en séquence. Tournez le régulateur de vide dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire le niveau de vide, l'indicateur de niveau de vide s'éteint alors en séquence.

5) Le niveau de vide du flacon a atteint la valeur souhaitée lorsque l'indicateur de niveau de vide est allumé normalement. Vous pouvez alors aspirer du liquide en appuyant sur le bouton de l'opérateur manuel.

Remarque : le capteur de niveau permet d'empêcher tout débordement de liquide. Dès qu'un débordement est détecté, la pompe s'éteint et l'alarme se déclenche. Veuillez éliminer le liquide du flacon ou remplacer le flacon par un flacon vide dès que possible.

6) Mettez l'appareil hors tension.

7) Dévissez la valve pour libérer le vide.

Remarque : pour ouvrir le couvercle, dissipez d'abord le vide.

8) Assurez-vous que le couvercle du flacon est retiré ou dévissé pendant l'autoclavage.

Pour obtenir de plus amples informations, consultez la version intégrale du manuel.