IVD In Vitro Diagnostic Medical Device
For professional use only

STICK ON Q PATH (CELL ADHESIVE)

Selon la norme ISO 18113-2, Point 7 Exigences relatives aux instructions d'utilisation et à la Directive 98/79/CE consolidée

DENOMINATION DU PRODUIT

Cat. No	Description	Taille du packaging
11047600	Stick on Q Path	1 x 500mL

USAGE DU PRODUIT

Ce produit est utilisé en remplacement de l'albumine glycérinée et sert de colle pour faire adhérer la coupe de tissu sur la lame après la coupe au microtome et pour améliorer l'adhésion des cellules cytologiques pour les techniques de cytologie en milieu liquide.
Diluez 10 ml dans 1 L d'eau tiède et introduire dans un bain-marie ou une pissette.

AVERTISSEMENT ET PRECAUTIONS A PRENDRE



1. Le stick on doit impérativement être dilué au 1/100ème dans de l'eau tiède, à l'aide d'une pipette stérile afin d'éviter la contamination du produit.
2. Il est interdit de réutiliser le produit dilué deux jours de suite, le produit dilué doit être renouvelé quotidiennement.
3. Ne pas utiliser ce produit après expiration de sa date de péremption.
4. Il est recommandé de bien refermer hermétiquement le flacon après chaque préparation de dilution et de maintenir le flacon à température ambiante et à l'abri des rayons solaires.
5. Il ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères ni pénétrer dans les égouts mais doit être évacué conformément aux prescriptions légales.

COMPOSITION

- ✓ Sels de chrome
- ✓ Benzoate
- ✓ Adhésif

CONSERVATION ET DUREE DE VIE APRES LA 1ére OUVERTURE DU RECIPIENT

Ce produit doit être stocké verticalement, à l'abri de la lumière et dans un endroit correctement ventilé, à une température de 5°C à 25°C avant ouverture du flacon et à une température de 4°C à 8°C après ouverture. La date d'expiration est clairement indiquée sur l'emballage.

EQUIPEMENT SPECIAL SUPPLEMENTAIRE

Sans objet.

ECHANTILLONS

- ✓ Type d'échantillons : Prélèvements histologiques et cytologiques.

CE 05/2010

VWR International SAS
201 rue Carnot
94126 Fontenay-sous-bois
France

Rev. Date: 07/2015
IFU_11047600_V05_FR

vwr.com

IVD In Vitro Diagnostic Medical Device
For professional use only

STICK ON Q PATH (CELL ADHESIVE)

- ✓ Conditions spéciales de prélèvement : Echantillons frais et correctement fixés.
- ✓ Pré traitement : Les fixatifs suggérés comprennent le formaldéhyde à 10% tamponné de phosphate à un pH de 7. Déshydratation de routine, clarification ainsi qu'infiltration et inclusion à la paraffine puis préparation courante des sections au microtome. Une fixation, un traitement, une réhydratation et un sectionnement de mauvaise qualité affecteront la qualité de coloration. Utiliser des sections d'une épaisseur de 2 - 5 microns.
- ✓ Condition de conservation : Poursuivre dès que possible par le protocole de coloration.

MODE OPERATOIRE

1. Préparer la solution de stick on diluée au 1/10ème comme suit : ouvrir le flacon, pipeter à l'aide d'une pipette stérile 10 ml de stick on, les introduire dans 1 L d'eau tiède.
2. Remplir un bain-marie ou une pissette avec cette solution diluée.
3. Réaliser une coupe histologique d'épaisseur comprise entre 1 et 5 microns.
4. La déposer dans le bain-marie puis récupérer cette coupe et la déposer sur une lame de verre ou alors directement sur une lame de verre préalablement recouverte de la solution diluée.
5. Poser sur la plaque chauffante.

Résultat : la coupe est déplissée et adhère efficacement à la lame.

METHODOLOGIE

- PRINCIPE DE LA METHODE

Le Q Path Stick on est un additif à l'eau qui permet l'adhésion des tissus sur lame ou des cellules cytologiques sur lame.
La gélatine présente dans l'eau va permettre de déplisser le ruban de coupe histologique. C'est cette réaction physique qui permet d'obtenir un étalement parfait. La réaction est identique pour la cytologie, elle permet une adhésion plus rapide et efficace des cellules.

- CARACTERISTIQUES DE LA METHODE ET LIMITES DES PERFORMANCES

Après ouverture du flacon, la conservation est de 30 jours. Il est très sensible à la température ambiante.

PREPARATION DES REACTIFS

Ce produit doit être dilué selon la méthodologie suivante : Préparer la solution de Le Q Path Stick on diluée au 1/100ème comme suit : ouvrir le flacon, pipeter à l'aide d'une pipette stérile 10 ml de Le Q Path Stick on, les introduire dans 1 L d'eau tiède, homogénéiser la solution. Le produit dilué est prêt à l'emploi.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Sans objet.

SERVICE APRES-VENTE

Nous accordons la plus grande attention à la qualité de nos produits. Si toutefois, vous n'étiez pas satisfaits, nous vous remercions de contacter notre Customer Service (service.clients@fr.vwr.com) en nous précisant la référence et le numéro de lot du produit concerné.

Cette fiche technique a été établie le 22/07/2015 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

CE 05/2010

VWR International SAS
201 rue Carnot
94126 Fontenay-sous-bois
France