Guide de démarrage rapide

VWR NANO SPECTROPHOTOMETER 200-800 NM

EU cat. No 76777-152

Fabriqué à Singapour

AVERTISSEMENT : Cet instrument est conçu pour être utilisé dans un laboratoire. L'appareil doit être manipulé par du personnel de laboratoire qualifié ayant reçu une formation appropriée.

AVERTISSEMENT : Avant de mettre sous tension, confirmez que la tension utilisée répond aux exigences électriques de l'instrument telles qu'indiquées sur la plaque signalétique. Si le cordon électrique est endommagé, remplacez-le par un cordon du même type. Tenez fermement la prise avant de retirer la fiche d'une prise de courant. Ne tirez pas sur le cordon électrique. Veuillez lire attentivement le manuel d'instruction avant l'opération pour éviter tout accident. Seul le personnel de laboratoire formé doit utiliser le système.

Pour éviter les blessures ou l'annulation de la garantie, l'opérateur ne doit pas tenter de réparer l'instrument sans les instructions explicites du service aprs vente VWR. Si un service est nécessaire, veuillez contacter le service aprs vente VWR.

L'instrument doit être installé à température ambiante, dans un environnement avec un faible taux de poussire et de humiditè, et à l'abri de la lumière directe du soleil, des interférences électromagnétiques et des sources de chaleur.



Configuration & Fonctionnement

1. Depuis le menu principal, sélectionnez l'interface de mesure à laquelle appartient votre échantillon (Acides nucléiques, Protéine A280, Colorimétrie, UV-Vis, OD600).
2. Levez le bras supérieur et pipettez un échantillon blanc (0,5µL – 2,0µL) sur le socle inférieur. Abaissez le bras supérieur et appuyez sur "Blank" pour effectuer une lecture à blanc.
3. Après la mesure, utilisez une lingette de laboratoire douce avec de l'eau déionisée pour nettoyer les deux socles avant de mesurer votre échantillon.
4. Pipettez l'échantillon (0,5µL – 2,0µL) sur le socle inférieur. Abaissez le bras supérieur et appuyez sur "Sample" pour effectuer une lecture d'échantillon.
5. Après la mesure, utilisez une lingette de laboratoire douce avec de l'eau déionisée pour nettoyer les deux socles entre les mesures d'échantillons.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel complet.