Otto-Hahn-Straße 19
D-68169 Mannheim
Telefon +49 (0)621 3 22 72 – 0
Telefax +49 (0)621 3 22 72 – 29
e-Mail info@rixius.com
Internet http://www.rixius.com

Rixius
Zuverlässig. Seit 1879.

Artikel-Nr. - *article-no.*	**5-2103-220-MA**	
Typ / Zeichnungs-Nr. – *type / drawing-no.*	**1H2302**	
Fass- *Barrel*		
Maße - *dimensions*		
Nennvolumen - *nominal volume*	**220,0**	l
Randvollvolumen ca. - *brimful volume approx.*	± **224,0**	l
Höhe - *height*	± **965,0**	mm
Durchmesser - *diameter*	± **590,0**	
Durchmesser Boden – *diameter base*	± **485,0**	mm
Gewicht (gesamt) – *weight (total)*	± **8800,0**	g

Deckelfass mit UN Zulassung
barrel with UN approval



Packeinheit - *packaging unit*	**8 Stück/Palette** – *pieces/pallet*
Material - *material*	**HDPE**
Farbe – *colour*	**blau** - *blue* **verschiedene auf Anfrage** *various on request*
Verschlusstyp - *closures typ*	**Ganz abnehmbarer Deckel, schwarz eingefärbt mit PU Schaumdichtung und Entlüftungsstift (zum Druckausgleich, ist vor der Befüllung zu entfernen), verzinkter Spannring mit Außenhebelverschluss–** *completely removable lid, black with foam rubber seal and vent pin (for pressure compensation, remove for filling) galvanized clamping ring with outside lever. loading aperture 400 mm*

Gefahrgutzulassungen (geprüft und zugelassen mit:) - *authorization for dangerous goods* (*proofed and authorized with:*)

1H2/X318/S/…./D/BAM…

Die Verpackungen dürfen für Gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, II und III verwendet werden - *Use for solid dangerous substances of Packaging Groups I, II or III*

Maximale Dichte 1,6g/qcm

Die zulässige Verwendungsdauer der Verpackung für die Beförderung gefährlicher Güter beträgt 5 Jahre ab dem Datum der Herstellung, sofern in den Beförderungsvorschriften der einzelnen Klassen keine kürzere Verwendungsdauer angegeben ist. – *The permitted period of use of the packaging for the transport of dangerous goods shall be 5 years from the date of manufacture, provided that no shorter duration of use is specified in the transport regulations of the individual classes*



Der rote Entlüftungsstift dient dazu einen Luftausgleich, kurz nach der Produktion der Fässer, während der Lagerung und dem Transport der neuen leeren Fässer zu ermöglichen.

Der Stift muss kurz vor Befüllung entfernt und der Deckel ohne diesen Stift wieder aufgesetzt werden.